

e smoker

freedom to smoke

Elektrische Zigarette ES-101



Bedienungsanleitung

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines hochwertigen esmoker Produktes!

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Produkt haben, bitten wir Sie, vor Gebrauch diese Anleitung sorgfältig durchzulesen und für spätere Referenz aufzubewahren. Neben wichtigen Hinweisen zur Handhabung und zum Gebrauch enthält diese Anleitung wertvolle Hinweise, wie Sie lange Freude an Ihrem esmoker Produkt haben.

Ihr esmoker Team

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2	Benutzung der Zigarette	10-12
Sicherheits- und Umwelthinweise	3-4	Wartung und Pflege	13
Produktübersicht	5	Informationen zu den Depots	14
Produkteigenschaften	6	Fehlerbehebung	15
Laden der Akkus	7	Gewährleistungsbedingungen	16
Einsetzen der Akkus	8	Kundenregistrierkarte	17-18
Einsetzen der Depots	9	Spezifikationen	19

Sicherheits- und Gesundheitshinweise

Um die elektrische Zigarette und das Zubehör sicher und korrekt anzuwenden, beachten Sie bitte dringend die folgenden Sicherheits - und Gesundheitshinweise und halten Sie sich exakt an die Anweisungen in dieser Anleitung!

- Schützen Sie das Produkt vor Nässe und Feuchtigkeit
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen aus (z.B. im Fahrzeug an sonnigen Tagen)
- Benutzen Sie das Ladegerät nur in trockenen Innenräumen
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel (sofern Netzkabel vorhanden)
- Fassen Sie Netzkabel, Ladegerät, Akkus und die Zigarette nicht mit nassen Händen an
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist!
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz
- Verwenden Sie ausschließlich original esmoker Akkus
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer
- Halten Sie die elektrische Zigarette und die Depots außerhalb der Reichweite von Kindern
- Entsorgen Sie die verbrauchten Depots ebenfalls unzugänglich für Kinder
- Lagern Sie die Depots kühl und trocken

Sicherheits- und Gesundheitshinweise

Gesundheitshinweise

Der Rauch der elektrischen Zigarette enthält Nikotin - unter Umständen auch dann, wenn nach Benutzung eines nikotinhaltigen Depots ein Depot ohne Nikotinzusatz eingesetzt wird.

Die esmoker elektrische Zigarette ist - wie alle nikotinhaltigen Produkte - nicht für Personen unter 18 Jahren, Nichtraucher, Schwangere, stillende Mütter und Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen geeignet!

Falls Sie allergisch auf einen der Inhaltsstoffe reagieren oder alkoholabhängig sind, dürfen Sie das Produkt nicht benutzen.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit den esmoker Depots

Nehmen Sie die Depotkapseln nicht in den Mund und bewahren sie diese absolut unzugänglich für Kinder auf! Nikotin kann bei Kindern bereits in kleinen Dosen zu schweren Vergiftungserscheinungen oder gar zum Tod führen.

Wir empfehlen, nach Einsetzen bzw. Wechseln der Depots die Hände zu waschen und ggf. das Mundstück abzuwischen, falls etwas Depotflüssigkeit beim Wechseln ausgetreten sein sollte.

Vermeiden Sie Kontakt der Depotflüssigkeit mit Haut und Schleimhäuten.

Entsorgungshinweise für das Gerät und die Akkus

Elektronische Artikel und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie Ihre elektrische Zigarette daher ggf. in einer örtlichen Sammelstelle Ihrer Gemeinde ab. Die Akkus können Sie ebenfalls dort zur Entsorgung abgeben oder sie in einem frankierten Umschlag an esmoker zurücksenden.

Produktüberblick

Überblick Zigarette

Indikator-LED

Batterieteil mit Elektronik

Verdampferteil aus rostfreiem Stahl

Depot mit Mundstück



Überblick Ladegerät

Status-LED

(Rückseite) Anschluß Netzkabel

Anschluss Autoladegerät

Einsatz für Zigarettenakku (Schraubgewinde)



Produkteigenschaften

Seit der Entdeckung von Tabak nutzen Menschen das Rauchen zur Entspannung und zum Genuss.

Seit langem ist jedoch bekannt, dass das Rauchen von Tabak auch erhebliche gesundheitliche Gefahren mit sich bringt. Moderne wissenschaftliche Untersuchungen haben belegt, dass Tabakrauch über 4000 verschiedene chemische Substanzen enthält, von denen hunderte gefährlich für den menschlichen Körper sind. Ebenso sind sie verantwortlich für 25 direkt mit dem Rauchen verbundene Krankheiten. Besonders die bei der Verbrennung entstehenden Kohlenmonoxyde, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und Nitrosamine sind dabei der Hauptgrund für gesundheitliche Gefahren, insbesondere von Krebserkrankungen.

Hier setzt die elektrische Zigarette von esmoker an, indem sie Rauchgenuss ermöglicht, ohne dass eine Verbrennung stattfindet. In der elektrischen Zigarette wird mit hoch entwickelter Mikrotechnologie eine aus natürlichen Tabakauszügen und Aromastoffen bestehende Lösung verdampft, die dann inhaliert werden kann. Auf diese einzigartige Weise ist so, im Gegensatz zu allen anderen bekannten Rauchersatzstoffen, weiterhin ein normales Rauchen mit allen dazugehörigen sensorischen Eindrücken möglich. Als weitere Vorteile entsteht kein Rauch, der sich in Ihrer Wohnung festsetzt und Ihre Mitmenschen gesundheitlich schädigt. Aus diesem Grund können Sie die elektrische Zigarette auch fast überall dort einsetzen, wo normalerweise das Rauchen verboten ist. Sie rauchen ja nicht! Rauchen ist per Definition das Inhalieren von Rauch der durch die Verbrennung von Tabakwaren entsteht. Die elektrische Zigarette von esmoker dagegen ist eine Art Inhalator für Nikotindampf und Tabakaromen, aber per Definition kein Rauchen.

Laden und Pflege der Akkus

Laden Sie vor der ersten Verwendung die mitgelieferten Akkus auf. Das Ladegerät ist für Spannungen von 100—240 V AV, 50-60 Hz ausgelegt. Eine Abbildung des Ladegerätes und der Anschlüsse sehen Sie auf Seite 5.

1. Stecken Sie das Netzkabel in das Ladegerät
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine geeignete Stromquelle an.
3. Schrauben Sie den Akku in das Ladegerät. Der Akku blinkt 10 mal, wenn der Kontakt zum Ladegerät korrekt hergestellt ist. Bei Beginn des Ladevorganges wechselt die Status LED am Ladegerät von grün zu rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Status LED grün. Nach Umschalten der Status LED auf grün wird der Akku etwa 60 Minuten lang mit verringertem Ladestrom weitergeladen, und erreicht dann seine volle Kapazität. Sie können ihn jedoch bereits verwenden, wenn die LED auf grün umgeschaltet hat. Das Ladegerät verfügt über eine automatische Spannungsabschaltung und verhindert so ein Überladen der Akkus. Trotzdem sollte der Akku, wenn die LED auf grün umgeschaltet hat, nicht noch stundenlang im Ladegerät verbleiben. Der Ladevorgang dauert etwa 3-4 Stunden. Die esmoker Akkus sind Li-Ionen Akkus ohne Memoryeffekt.

Benutzung des Autoladeadapters

Stecken Sie den Autoladeadapter in die kleine Buchse an der Seite des Ladegerätes. Der Ladeadapter kann nun in die Zigarettenanzünderbuchse gesteckt werden und die Akkus werden geladen. Der Autoladeadapter ist für Bordnetze mit 12 bis 24V geeignet.

Hinweise, die die Lebensdauer der Akkus erhalten

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie die Akkus vorher aufladen. Werden leere Akkus über mehrere Wochen nicht aufgeladen, können sie durch Tiefentladung zerstört werden. Bitte beachten Sie, dass ein Akku einem natürlichen Verschleiß unterliegt, der davon abhängt, wie Sie Ihre Akkus behandeln und wie oft Sie diese benutzen. Ersatzakkus können Sie über Ihren Händler oder direkt bei esmoker erwerben.

Einsetzen der Akkus

Schrauben Sie den Akku mit einer Rechtsdrehung in den Verdampferteil (Rechtsdrehung am Verdampferteil). Achten Sie bitte darauf, daß sich die Gewinde nicht verkanten, da sie dadurch beschädigt werden können.



Sie haben mit Ihrer elektrischen Zigarette zwei Akkus erhalten. So können Sie immer einen Akku aufladen, während Sie den anderen benutzen.

Einsetzen der Depots

Nehmen Sie das Depot aus der Folienverpackung.

Ziehen Sie die Plastikkappe ab.

Achtung! In der Depothülle befindet sich eine kleine transparente Plastikkappe, die im Normalfall in der Depothülle verbleibt.

In seltenen Fällen kann sich diese lösen und auf dem Depot verbleiben. Entfernen Sie unbedingt diese transparente Kappe, bevor Sie das Depot in die Zigarette einsetzen!



Führen Sie das Depot in die Depotkammer der Zigarette bis zum Anschlag ein.



Sollte beim Einsetzen etwas Flüssigkeit aus dem Depot ausgetreten sein, wischen Sie das Mundstück und das untere Ende der Zigarette mit einem Tuch ab.

Benutzung der Zigarette

So rauchen Sie richtig

Sobald ein geladener Akku und ein Depot eingesetzt ist, ist Ihre esmoker Zigarette einsatzbereit. Eine Automatik erkennt, wenn Sie einen Zug nehmen und erzeugt automatisch Dampf, solange Sie ziehen. Die rote Indikatorleuchte am vorderen Ende glimmt beim Ziehen an der Zigarette auf und zeigt den Betrieb an. So wird der esmoker Genuss noch realitätsnäher.

Legen Sie nach etwa 10 bis 15 bis Zügen eine Pause ein. Diese Menge entspricht in etwa einer herkömmlichen Zigarette. Danach sollten Sie eine Pause einlegen, die in etwa der Dauer entspricht, die Sie beim herkömmlichen Rauchen bis zur nächsten Zigarette verstreichen lassen würden.

Gewöhnen Sie sich langsam an die richtige Benutzung und Dosierung der Zigarette, um Überdosierung von Nikotin zu vermeiden! Wenn Sie zuviel konsumiert haben, merken Sie das an Schwindelgefühl, Übelkeit oder schwachem Kreislauf. In diesem Fall sollten Sie die Nikotindosis der Depots reduzieren oder weniger oft und in größeren Zeitabständen an der esmoker Zigarette ziehen.

Halten Sie die Zigarette bei der Benutzung etwa waagrecht. Wird die Zigarette senkrecht gehalten, könnte Ihnen besonders bei einem neuen Depot Nikotinlösung in den Mund laufen. Spülen Sie in diesem Fall Ihren Mund gründlich mit Wasser aus.

Benutzung der Zigarette

Das Einrauchen des Gerätes

Bei der ersten Benutzung und wenn das Gerät lange ausser Betrieb war, sollte es eingeraucht werden um die volle Rauchmenge zu produzieren:

Ziehen Sie etwa 5 Mal kurz nacheinander an der Zigarette (Sie sollten den Rauch dabei nicht einatmen). Nach einigen Zügen sollte sich beim Ziehen deutlich Rauch entwickeln. Falls nicht, wiederholen Sie den Vorgang.

Ergiebigkeit der Depots und Haltbarkeit der Akkus

Je nach Ihrem individuellen Nutzungsverhalten der esmoker Zigarette hält ein Depot 1,5 bis 3 mal so lange wie eine Schachtel Zigaretten. Ein Depot ergibt etwa 300 Züge. Ein Depot hält in der Regel länger als ein Akku.

Bei einem normalen Raucher (bisher etwa 20 Zigaretten am Tag) hält ein Depot also 1 bis 3 Tage. Es ist jedoch möglich, daß gerade in der Anfangszeit ein höherer Depotverbrauch auftritt.

Wenn die Akkus leer sind, blinkt die Status LED 30 mal und das Gerät schaltet ab. Wechseln Sie in diesem Fall den Akku.

Wird trotz neuer Akkus kein oder nur sehr wenig Rauch erzeugt, ist das Depot wahrscheinlich leer und sollte ausgetauscht werden. Wird trotz neuem Depot und neuem Akku nur sehr wenig Dampf erzeugt, führen Sie eine Wartung durch (siehe Seite 13)

Benutzung der Zigarre

Automatischer Warnmodus

Um eine Überdosierung zu vermeiden, blinkt die Zigarre 10 mal auf, wenn innerhalb einer Minute 16 mal an der Zigarette gezogen wird. Ebenso blinkt die Zigarette, wenn Sie zu intensive Züge (länger als 5 Sekunden) nehmen. Überdenken Sie Ihr Nutzungsverhalten und folgen Sie den Hinweisen auf Seite 10.

Benutzung des Gerätes in Rauchverbotszonen

In der Regel können Sie die elektrische Zigarette auch in Rauchverbotszonen wie z.B. Bus, Bahn, Flugzeug, Kino, etc. benutzen. Bitte beachten Sie jedoch, dass Ihnen, obwohl Sie nicht rauchen, die Nutzung aufgrund des Hausrechtes untersagt werden könnte. Fragen Sie also gegebenenfalls sicherheitshalber nach, ob Sie das Produkt verwenden dürfen. Uns sind beispielsweise einzelne Airlines bekannt, die aufgrund einer möglicherweise stattfindenden Belästigung und Irritation der Sitznachbarn aufgrund ihres Hausrechtes die Nutzung der elektrischen Zigarette auf Ihren Flügen untersagen.

Benutzung des Gerätes im Ausland

Wir empfehlen, bei Flugreisen vorher bei der entsprechenden Airline anzufragen, ob die Nutzung und das Mitführen im Handgepäck erlaubt ist. Im Zweifelsfall empfehlen wir, die Zigarette im aufgegebenen Gepäck zu verstauen.

Bei Drucklegung dieser Anleitung waren uns keine Länder bekannt, die die private Einfuhr und Nutzung des Produktes untersagen. Da sich die gesetzlichen Regelungen in den einzelnen Ländern jedoch rasch ändern können, empfehlen wir auch hier, vor Einfuhr gegebenenfalls eine Auskunft einzuholen.

Wartung und Pflege

Während bei der Zigarre der Warungsmodus manuell gestartet werden musste, verfügt die Zigarette über einen automatischen Wartungsmodus. Nach 1500 Zügen startet das automatische Reinigungsprogramm. Hierbei leuchtet die LED kontinuierlich für 20 Sekunden. Ziehen Sie in dieser Zeit bitte nicht an der Zigarette. Entfernen Sie umgehend das Depot aus der Depotkammer, wenn der Wartungsmodus startet. So können alle Ablagerungen verdampfen, ohne den Geschmack des eingesetzten Depots negativ zu beeinflussen.

Die Zigarette nimmt aber keinerlei Schaden, wenn das Depot nicht entfernt wird. Der Reinigungsvorgang verbraucht in diesem Fall aber einen erheblichen Teil der Depot-Flüssigkeit.

Wir warnen dringen vor dem in einigen Foren empfohlenen „Trockenrauchen“ (Betrieb ohne Depot) oder Auswaschen des Verdampfers mit Wasser. Beide Verfahren können das Gerät schädigen oder gar den Verdampfer zerstören. Dies ist nicht von der Gewährleistung abgedeckt!

Informationen zu den Depots

Inhaltsstoffe der Depots

Die Depots enthalten Auszüge aus den Blättern verschiedener Tabakpflanzen und Nikotin (ebenfalls natürliche Auszüge aus Tabakpflanzen). Um den Geschmack der Depots zu verbessern, werden darüber hinaus auch Aromastoffe überwiegend pflanzlicher Herkunft - wie z.B. Rosenöl, Vanillearoma und Menthol - zugesetzt.

Inhaltsstoffe: Propylenglykol, Milchsäure, Alkohol, Aromastoffe (insgesamt unter 2%)

Nikotin in folgenden Mengen pro Depot:

High	18 mg (Ø ca. 0,06 mg Nikotin / Zug*)
Medium	14 mg (Ø ca. 0,047 mg Nikotin / Zug*)
Low	11 mg (Ø ca. 0,037 mg Nikotin / Zug*)
None	0 mg (Ø ca. 0,00 mg Nikotin / Zug*)

Ergiebigkeit der Depots: etwa 300 Züge

Füllmenge der Depots: 1 ml

* Die tatsächliche Dosis pro Zug liegt im Mittel niedriger als der angegebene Wert, da das in den Depots enthaltene Nikotin nicht vollständig genutzt werden kann und ein Teil des Nikotins in den leeren Depots verbleibt.

Empfehlung zu den Depots

Wir empfehlen Ihnen, ausschließlich Depots von esmoker einzusetzen. Die Rauchgeräte und die Depots sind exakt aufeinander abgestimmt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen. So kann Ihnen esmoker jederzeit ein perfektes Raucherlebnis bieten. Originaldepots erkennen Sie daran, dass auf der Verpackung das esmoker Logo abgebildet ist. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir dringend, keine Zusatzstoffe in die Depots zu geben oder die Depots wiederzubefüllen. Wir übernehmen keine Haftung bei gesundheitlichen Schäden oder Schäden am Produkt aufgrund manipulierter Depots oder Nachfüll-Liquids.

Fehlerbehebung

Bitte überprüfen Sie, ob der Fehler mit nachstehenden Hinweisen behoben werden kann, bevor Sie sich mit einer Reklamation an uns wenden!

Gerät funktioniert nicht

Mögliche Ursachen: Akkus sind leer oder nicht richtig eingesetzt

Lösung: Laden Sie die Akkus / setzen Sie die Akkus ein

Es entsteht zuwenig Rauch

Mögliche Ursachen: Akkus sind leer / Depot ist leer

Lösung: Akkus laden / neues Depot einsetzen

Akkus werden nicht geladen

Mögliche Ursachen: Ladegerät nicht angeschlossen / Stromausfall

Lösung: Ladegerät anschließen (Status LED leuchtet rot oder grün) / Stromausfall beseitigen

Akkus sind sehr schnell leer

Mögliche Ursachen: Natürliche Abnutzung der Akkus

Lösung: Bestellen Sie bei Ihrem Händler oder bei esmoker neue Akkus

Nach einem Zug erlischt LED nicht

Entfernen Sie umgehend den Akku und kontaktieren Sie bitte Ihren Händler zwecks Reparatur.

Gewährleistung

Sie erhalten von esmoker auf dieses Produkt eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum, sofern Sie Endverbraucher sind. Für gewerbliche Kunden beträgt die Gewährleistung 12 Monate.

Die Gewährleistung gilt ausschliesslich für Herstellungs - und Materialfehler. Ausgeschlossen sind Fehler, die durch Abnutzung, unsachgemäße Behandlung oder Gewalteinwirkung entstanden sind. Ebenso ausgeschlossen sind Schäden, die durch manipulierte Depots, Depots anderer Hersteller oder Liquids entstanden sind.

Die Gewährleistung für Verschleissteile beträgt 6 Monate. Bei diesem Produkt handelt es sich bei den Verdampfern und bei den Akkus um Verschleissteile.

Innerhalb der Gewährleistungsfrist bleibt es esmoker überlassen, die defekten Teile kostenfrei zu reparieren oder gegen gleichwertige auszutauschen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatz, sind ausgeschlossen.

Als Nachweis des Garantieanspruches ist ein Kaufbeleg mit Datum erforderlich oder eine Kundenregistrierung innerhalb von vier Wochen nach Kauf.

Wenn Sie Ihr Produkt nicht direkt von esmoker bezogen haben, wenden Sie sich bitte in Garantiefällen zunächst an Ihren Händler. Kunden, die ihre Ware direkt von esmoker erhalten haben, wenden sich bitte bevorzugt per E-Mail an service@esmoker.de

Wir nehmen keine Warenrücksendungen ohne vorherige Authorisierung an. Bitte fordern Sie daher per email oder telefonisch eine RMA Nummer an.

Falls die Ware einen Transportschaden hat oder direkt bei Anlieferung einen Mangel hatte, folgen Sie bitte den Instruktionen auf Rechnung, Lieferschein oder Beipackzettel. Transportschäden reklamieren Sie bitte direkt beim zustellenden Paketdienst.

Bitte entnehmen Sie den aktuellen Wortlaut der Gewährleistungsbedingungen den Ihnen bei Kauf überreichten Unterlagen (esmoker AGB bzw. Garantieerklärung Ihres Händlers). Die dortigen Angaben sind rechtsverbindlich.

Kundenregistrierung

Produkt: Elektrische Zigarette, Modell ES-101

Farbe: _____

Seriennummer: _____

Ihre Mitteilung an uns:

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Email: _____

- Ja, bitte informieren Sie mich per Email über Produktneuheiten!

Telefon: _____

Als Dank für Ihre Registrierung verlosen wir quartalsweise unter allen neu registrierten Kunden 15 Nikotindepots!
Alternativ können Sie sich auch per email an registrierung@esmoker.de registrieren.

Absender umseitig!

Bitte ausreichend frankieren!

Esmoker Groß- und Einzelhandel
Inhaber: Sven Heeder
Buenser Weg 55
21244 Buchholz in der Nordheide
GERMANY

Spezifikationen

Gerät	
Modell	ES-101
Spannungsversorgung	3,6 - 4,2 V DC über Lithium-Ionen Akku (360 mAh)
Ladegerät	100—240 V AC, 50-60 Hz / 12-24V DC (mit Autoladeadapter)
Ausgangsleistung	4,2 V / 100 mA (bei Benutzung des Autoadapters 80 mA)
Abmessungen Gerät (mm) (LxD)	155,5 x 11,5 mit Mundstück
Gewicht	ca. 24 g incl. Akku und Depot

Die Daten zu den Depots entnehmen Sie bitte Seite 14!

esmoker Groß- und Einzelhandel
Inhaber: Sven Heeder
Buenser Weg 55
21244 Buchholz in der Nordheide
GERMANY
www.esmoker.de
info@esmoker.de
Hotline: +49 (0) 4181 - 94 61 649

Umwelt- und Entsorgungshinweis

Entsprechend der europäischen Gesetzgebung ist es verboten, elektrische und elektronische Geräte über den Hausmüll zu entsorgen. Die esmoker Zigarette, das Ladegerät sowie die Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie daher die Geräte über eine Rücknahmestelle für Elektronikschrott bei Ihrer Gemeinde. Nur so ist eine umweltgerechte Entsorgung sichergestellt.

