

red kiwi ES-015 Bedienungsanleitung

Bei der elektrischen Zigarette wird das Rauchen simuliert. Statt Rauch wird aromatisierter Dampf erzeugt, der keinerlei Feinstaub, Teer oder Kohlenmonoxid enthält. Die e-Zigarette ist damit weit weniger schädlich als herkömmliche Zigaretten. Die red kiwi ES-015 wird in zwei Versionen angeboten Mit 18mg/ ml Nikotin und ohne Nikotin.

Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie die elektrische Zigarette absolut unzugänglich für Kinder auf!
- Nikotin kann bei Kindern bereits in kleinen Dosen zu schweren Vergiftungserscheinungen oder gar zum Tod führen!
- Werfen Sie die elektrische Zigarette mit der Batterie nicht ins Feuer.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe und Feuchtigkeit und fassen Sie es nicht mit nassen Händen an. Benutzen Sie es nur in trockenen Innenräumen.
- Schützen Sie das Gerät vor starken Erschütterungen, Schlägen und lassen Sie es nicht herunterfallen.

So nutzen Sie Ihr Gerät richtig

1. Entfernen Sie die Silikonkappe am Mundstück der red kiwi ES-015.
2. Ziehen Sie den Klebestreifen von der elektrischen Zigarette ab. Nun ist die Zigarette ein-

satzbereit.

3. Ziehen Sie langsam und gleichmäßig am Mundstück. Zu heftiges Ziehen kann dazu führen, dass Liquid durch das Mundstück austritt. Außerdem verbessert sich die Dampfleistung mit abnehmen der Zugintensität und zunehmender Zuglänge.
4. Achten Sie bei der Benutzung darauf, dass Sie den Lufteinlass nicht mit Ihren Fingern verschließen. Ansonsten können Sie nicht korrekt ziehen.
5. Legen Sie spätestens nach ca. 10 bis 15 Zügen eine Pause ein, die in etwa der Dauer entspricht, die Sie beim herkömmlichen Rauchen bis zur nächsten Zigarette verstreichen lassen würden, damit das Liquid nachfließen kann.

Allgemeine Hinweise

Gewöhnen Sie sich langsam an die richtige Benutzung und Dosierung der Zigarette, um eine Überdosierung von Nikotin zu vermeiden. Wenn Sie zu viel konsumiert haben, kann dies zu Schwindelgefühl, Übelkeit oder Kreislauf-Problemen führen. In diesem Fall sollten Sie die Nikotindosis reduzieren oder weniger oft und in größeren Zeitabständen an der e-Zigarette ziehen.

Ergiebigkeit des Depots und Haltbarkeit der Akkus

Das Depot der red kiwi ES-015 ist mit ca. 1,5 ml Liquid gefüllt. Dies entspricht der Zugmenge von etwa einer Schachtel Zigaretten. In der Regel halten Depots und Akkus etwa gleich lang.

Wenn der Akku leer ist, blinkt die Inhalatorleuchte einmal auf und das Gerät schaltet sich ab.

Technik

Die elektrische Zigarette wird aktiviert, wenn Sie einen Zug nehmen. Dann erst entsteht der Dampf. Die Inhalatorleuchte am vorderen Ende leuchtet beim Ziehen an der Zigarette auf und zeigt den Betrieb an. Über die integrierte Sicherung wird der Stromfluss nach etwa fünf Sekunden abgeschaltet.

Das Liquid

Das Liquid ist der „Treibstoff“ der elektrischen Zigarette. Durch Verdampfung der Flüssigkeit entsteht der charakteristische Dampf. Das Liquid besteht grundsätzlich aus der dampfbildenden Trägerflüssigkeit Propylenglykol (E1520), Wasser, speziellen Aromastoffen und Nikotin.

Umwelt- und Entsorgungshinweis

Entsprechend der europäischen Gesetzgebung ist es verboten, elektrische und elektronische Geräte über den Hausmüll zu entsorgen. Die elektrische Zigarette, das Ladegerät sowie die Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie daher die Geräte über die Rücknahmestelle für Elektronikschrott bei Ihrer Gemeinde. Nur so ist eine umweltgerechte Entsorgung sichergestellt.

English customer information for the ES-015 with and without nicotine

Safety warnings

Keep out of reach of children! Not suitable for minors under the age of 18, pregnant women or women feeding breast. Not suitable for non smokers! This product may contain nicotine! Be careful when using this product in case you have any lung disease. Fog of electronic cigarette may cause coughing or breathe problems. Allergy information This product contains propylene glycol (E1520)

How to use

Pull the folio from the device and opens the air inlet. Simply use it like an ordinary cigarette - the device produces fog while you inhale. In case the fog is getting less or the LED on top of the device starts to blink immediately, the device is empty. Please do not use the product continuously, allow yourself a break after 10 to 15 sucks on the device to avoid nicotine overdose.

Contents of the cartridge

Propylene glycol (E1520), glycerin (E422), water, aroma and nicotine (18 mg / ml)

red kiwi GmbH | An der Reitbahn 3 | 21218 Seevetal-Hittfeld | <http://www.red-kiwi.de>