



NEOCLICK Set

Gebrauchsinformation



Inhaltsstoffe Liquid:

54% Propylenglycol, 37% Glycerin, 7% Wasser, 0,9% Nikotin (EC-No. 200-193-3), Aroma. Bitte achten Sie die Kennzeichnung auf dem Tank, Setbox oder Ersatztankbox.



Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitungen

Verwenden Sie für das NEOCLICK Set ausschließlich die dazu vorgesehenen NEOCLICK Tanks und keine anderen. Setzen Sie den Tank vorsichtig auf dem Verdampferkern und schrauben Sie dann das Gehäuse auf die Basis. Der Tank wird dadurch aktiviert.

Gegenanzeigen und Vorsichtsmaßnahmen

Falls eLiquid durch den Verdampfer in den Mund gelangt, den Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Falls Kontakt mit dem Auge, das Auge gründlich spülen und einen Arzt konsultieren. Wenn es nach Anwendung des Produktes zu Unwohlsein, Schmerzen, Schwindel oder Brechreiz kommt, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

Risikogruppen

Dieses Produkt ist nicht geeignet für Personen unter 18 Jahren, Schwangere oder stillende Frauen, Personen mit Herz-Kreislaufkrankungen, Personen mit Erkrankungen der Atemwege, Personen mit Allergien gegen Propylenglycol, Glycerin, Nikotin oder Glucosurie.



Risikogruppen

Das Produkt ist nicht geeignet für Personen mit Herz-, Kreislauferkrankungen oder Diabetis. Nicht geeignet für Personen die folgende Medikamente einnehmen: Antidepressiva, Asthma. Konsultieren Sie zur Beratung Ihren Arzt.



Gesundheitliche Auswirkungen

Die Tank enthalten Liquid mit Nikotin. Das Nikotin ist toxisch und eine suchteregende Substanz. Nikotin kann durch Inhalation, Verschlucken oder Berührung auf der Haut aufgenommen werden. Nikotin kann die Herzfrequenz und den Blutdruck beeinflussen. Nikotin kann Schläfrigkeit, Übelkeit und Magenschmerzen verursachen. Wird Nikotin inhaliert, kann es die Lungenfunktion beeinträchtigen. Direkte Einnahme von Nikotin kann giftig sein. Nikotin kann zu Geburtsfehlern führen. Nikotin kann zu Schäden der Fortpflanzungsorgane führen. Nikotin erhöht das Risiko für einen Myokardinfarkt und arterielle Hypertonie.

Suchterzeugende Wirkung

Nikotin ist eine suchteregende Substanz. Direkte Einnahme führt dauerhaft zur Abhängigkeit.

Toxizität

Das Nikotin ist toxisch. Die toxische Wirkung kann zu Beeinträchtigung der Gesundheit sowie der Lungenfunktion führen. Die Benutzung erfolgt einzig und allein auf eigene Verantwortung.

Warnhinweise

- Nehmen Sie die Verdampfer, Kerne und die Liquidflasche nicht in den Mund und bewahren sie diese absolut unzugänglich für Kinder auf!
- Entsorgen Sie die verbrauchten Verdampfer und Kerne ebenfalls unzugänglich für Kinder und legen Sie das Gerät / Liquidflasche nicht in Reichweite von Kindern ab!



Sicherheitshinweise zum Gerät

- Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel.
- Nutzen Sie das red kiwi USB-Ladekabel nicht für andere Akkus.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz und werfen Sie ihn nicht ins Feuer.
- Lassen Sie den Akku beim Laden nicht unbeaufsichtigt.
- Schützen Sie das Ladegerät vor Nässe und Feuchtigkeit und fassen Sie es nicht mit nassen Händen an. Nur in trockenen Innenräumen nutzen.
- Setzen Sie die elektrische Zigarette und das Ladegerät keinen extremen Temperaturen aus (z.B. im Fahrzeug an sonnigen Tagen).
- Schützen Sie das Gerät vor starken Erschütterungen, Schlägen und lassen Sie es nicht herunterfallen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Kabel und/oder das Gerät beschädigt ist.





Erste Benutzung

Die NEOCLICK benutzt vorbefüllte Tanks. Diese können nicht wieder befüllt werden. Wenn der Tank leer ist, muss er gegen einen neuen getauscht werden. Die Tanks sind Einwegprodukte.

Bei der ersten Benutzung oder wenn das Gerät lange außer Betrieb war, gehen Sie bitte wie folgt vor, um die volle Dampfmenge zu erzeugen: Ziehen Sie etwa fünf Mal „kurz“ (paffen) an der eZigarette. Nach einigen Zügen sollte sich beim Ziehen deutlich Dampf entwickeln. Falls nicht, wiederholen Sie den Vorgang.

Richtige Handhabung

- Wechseln oder laden Sie bei nachlassender Dampfleistung den Akku.
- Ziehen Sie weniger intensiv an der Zigarette.
- Legen Sie größere Pausen zwischen den Zügen ein.



Drücken und halten Sie den Auslöseknopf des Akkus und ziehen Sie gleichzeitig am Mundstück. Das Gerät ist nur so lange aktiv und produziert Dampf, wie Sie den Knopf gedrückt halten.



Legen Sie spätestens nach ca. 10 bis 15 Zügen eine Pause ein, die in etwa der Dauer entspricht, die Sie beim herkömmlichen Rauchen bis zur nächsten Zigarette verstreichen lassen würden. Damit kann das Liquid nachfließen und der Verdampfer abkühlen.



Ziehen Sie langsam und gleichmäßig am Mundstück. Zu heftiges Ziehen kann dazu führen, dass Liquid durch das Mundstück austritt. Außerdem verbessert sich die Dampfleistung mit abnehmender Zugintensität und zunehmender Zuglänge.


Verdampfer



Vorbefüllter Tank aufsetzen:


NEOCLICK Tank auf dem Verdampferkern aufsetzen (das Etikett ist unten) und dann die Verdampferhülle auf die Basis aufschrauben. Der Tank ist auslaufsicher konzipiert, so dass erst mit der Verbindung aller Teile das eLiquid aus dem Tank den Verdampferkern erreichen kann.

Verdampfer



Tank Ersetzen:

Schrauben Sie die Verdampferhülle von der Basis ab und ziehen Sie den Tank vorsichtig ab. Setzen Sie einen neuen Tank auf dem Verdampferkern und schrauben Sie die Hülle auf die Basis fest.



Austausch des Verdampferkerns:

Schrauben Sie die Verdampferhülle von der Basis ab. Ziehen Sie den Tank vorsichtig ab. Schrauben Sie den Verdampferkern gegen den Uhrzeigersinn ab. Der Kern kann nun gegen den neuen Kern getauscht werden. Schrauben Sie alle Teile wieder zusammen.

Warten Sie mindestens fünf Minuten bevor Sie erneut Dampfen. Der Kern muss sich zuerst mit eLiquid vollsaugen.

Ergiebigkeit des Tanks

Der NEOCLICK Tank ist mit ca. 1,95 ml Liquid befüllt werden. Hiermit können Sie etwa 190 bis 220 Züge erzeugen. Dies entspricht etwa 19 bis 22 Zigaretten.

Transportschutz



Der Akku ist mit einem Transportschutz gegen versehentliches Auslösen ausgestattet und befindet sich im Auslieferungszustand im ausgeschalteten Modus. Zum Ein- oder Ausschalten des Transportschutzes drücken Sie die Taste fünfmal innerhalb von zwei Sekunden.



Akku

NEOCLICK 650 Akku

Die LED des Akkus zeigt während des normalen Betriebes ein blaues Licht. Wenn der Akku leer ist, blinkt die Status-LED im Taster mehrmals blau (zehnmals) auf und das Gerät schaltet ab.





Akku laden

Wenn der Akku leer ist, blinkt die Status-LED am Taster mehrmals blau auf und das Gerät schaltet ab. Verbinden Sie das mitgelieferte Micro USB-Kabel mit den Micro-USB Port an der unteren Seite des Akkus. Stecken Sie den USB Anschluss des Ladekabels in einem geeigneten USB Anschluss (z.B. PC, Notebook, Laptop oder Netzteil mit USB Anschluss). Der USB-Anschluss sollte 5V bei 1 A Leistung übertragen können. Während des Ladevorganges leuchtet die LED am Micro USB Steckers immer rot. Ist der Akku aufgeladen, dann schaltet sich die LED aus.

Es ist normal, dass sich der Akku im unteren Bereich während des Ladevorganges erwärmt.



Fehlerbehebung

Bitte überprüfen Sie, ob der Fehler mit nachstehenden Hinweisen behoben werden kann. Andernfalls wenden Sie sich an Ihren Händler.



red kiwi

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Akku ist leer oder nicht richtig eingesetzt. Transportsicherung aktiv. Kein Kontakt zwischen Akku und Verdampfer.	Laden Sie den Akku / setzen Sie den Akku ein. Reinigen Sie das Gewinde und den Mittelpol mit einem Tuch. Transportsicherung deaktivieren. Mittelpol am Akku mit kleinem Schraubendreher vorsichtig bewegen.
Es entsteht zu wenig Dampf	Akku ist leer / Verdampfertank ist leer / Kern ist schwach	Akku laden / Verdampfertank befüllen / Kern wechseln
Akku wird nicht geladen	Ladekabel nicht angeschlossen / Stromausfall	Ladegerät anschließen (Status LED leuchtet rot oder grün) / Stromausfall (Sicherung einschalten) beseitigen
Akkulaufzeit wird immer kürzer	Natürliche Abnutzung der Akkus	Bestellen Sie bei Ihrem Händler oder bei red kiwi einen neuen Akku



Entsprechend der europäischen Gesetzgebung ist es verboten, elektrische und elektronische Geräte über den Hausmüll zu entsorgen. Bitte entsorgen Sie daher die Geräte über die Rücknahmestelle für Elektroschrott bei Ihrer Gemeinde.



Gewährleistung

Sie erhalten auf dieses Produkt eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum. Die Gewährleistung gilt ausschließlich für Herstellungs- und Materialfehler. Ausgeschlossen sind Fehler, die durch Abnutzung, unsachgemäße Behandlung oder Gewalteinwirkung entstanden sind. Die Gewährleistung für Verschleißteile beträgt 6 Monate.

- Bei dem Batterieteil (Akku) handelt es sich um ein Verschleißteil.
- Der Verdampferkern ist ein Einwegprodukt, das bei sachgerechter Benutzung ca. 10 komplette Befüllungen ermöglicht. Danach kann die Leistung nachlassen. Die vorbefüllten Tanks sind Einwegprodukte.

Innerhalb der Gewährleistungsfrist bleibt es der red kiwi GmbH überlassen, die defekten Teile zu reparieren oder gegen gleichwertige auszutauschen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatz, sind ausgeschlossen. Als Nachweis des Gewährleistungsanspruches ist ein Kaufbeleg mit Datum erforderlich.



red kiwi GmbH
An der Reitbahn 3
21218 Seevetal-Hittfeld
Germany

www.red-kiwi.de

info@red-kiwi.de
Tel.: +49 (0)4105 85987-0

