



# SubTwin NEO MAXX Set

Gebrauchsinformation



## Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitungen

Verwenden Sie die eZigarette nur mit zertifiziertem eLiquid. Das Gerät kann mit nikotinhaltigen oder nikotinfreien eLiquids benutzt werden. Kein eLiquid trinken. Die eZigarette besitzt einen Einfüllmechanismus (Füllöffnung von 3,5 mm) für eLiquid-Flaschen mit einer Füllspitze von 3 mm Durchmesser einer Länge von mindestens 9 mm.



## Gegenanzeigen

Falls eLiquid durch den Verdampfer in den Mund gelangt, den Mund gründlich mit Wasser ausspülen. **Achtung: Lesen Sie den Beipackzettel des eLiquids. Dieses Produkt wird ohne eLiquid verkauft.**

## Risikogruppen

Dieses Produkt ist nicht geeignet für Personen unter 18 Jahren, Schwangere oder stillende Frauen, Personen mit Herz-Kreislaufkrankungen, Personen mit Erkrankungen der Atemwege, Personen mit Allergien. **Achtung: Lesen Sie den Beipackzettel des eLiquids. Dieses Produkt wird ohne eLiquid verkauft.**





### **Gesundheitliche Auswirkungen**

Achtung: Lesen Sie den Beipackzettel des eLiquids. Dieses Produkt wird ohne eLiquid verkauft.

### **Suchterzeugende Wirkung**

Achtung: Lesen Sie den Beipackzettel des eLiquids. Dieses Produkt wird ohne eLiquid verkauft.

### **Toxizität**

Achtung: Lesen Sie den Beipackzettel des eLiquids. Dieses Produkt wird ohne eLiquid verkauft.

### **Warnhinweise**

- Nehmen Sie die Verdampfer, Kerne und die Liquidflasche nicht in den Mund und bewahren sie diese absolut unzugänglich für Kinder auf!
- Entsorgen Sie die verbrauchten Verdampfer und Kerne ebenfalls unzugänglich für Kinder und legen Sie das Gerät / Liquidflasche nicht in Reichweite von Kindern ab!

## Sicherheitshinweise zum Gerät

- Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel.
- Nutzen Sie das red kiwi USB-Ladekabel nicht für andere Akkus.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz und werfen Sie ihn nicht ins Feuer.
- Lassen Sie den Akku beim Laden nicht unbeaufsichtigt.
- Schützen Sie das Ladekabel vor Nässe und Feuchtigkeit und fassen Sie es nicht mit nassen Händen an. Nur in trockenen Innenräumen nutzen.
- Setzen Sie die elektrische Zigarette und das Ladekabel keinen extremen Temperaturen aus (z.B. im Fahrzeug an sonnigen Tagen).
- Schützen Sie das Gerät vor starken Erschütterungen, Schlägen und lassen Sie es nicht herunterfallen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladekabel.
- Verwenden Sie das Ladekabel nicht, wenn das Kabel und/oder das Gerät beschädigt ist.



## Erste Benutzung

Bei der ersten Benutzung oder wenn das Gerät lange außer Betrieb war, gehen Sie bitte wie folgt vor, um die volle Dampfmenge zu erzeugen: Ziehen Sie etwa fünf Mal „kurz“ (paffen) an der eZigarette. Nach einigen Zügen sollte sich beim Ziehen deutlich Dampf entwickeln. Falls nicht, wiederholen Sie den Vorgang.



## Richtige Handhabung

- Wechseln oder laden Sie bei nachlassender Dampfleistung den Akku.
- Ziehen Sie weniger intensiv an der Zigarette.
- Legen Sie größere Pausen zwischen den Zügen ein.



**Drücken und halten Sie den Auslöseknopf des Akkus und ziehen Sie gleichzeitig am Mundstück. Das Gerät ist nur so lange aktiv und produziert Dampf, wie Sie den Knopf gedrückt halten.**





Legen Sie spätestens nach ca. 10 bis 15 Zügen eine Pause ein, die in etwa der Dauer entspricht, die Sie beim herkömmlichen Rauchen bis zur nächsten Zigarette verstreichen lassen würden. Damit kann das Liquid nachfließen und der Verdampfer abkühlen.



Ziehen Sie langsam und gleichmäßig am Mundstück. Zu heftiges Ziehen kann dazu führen, dass Liquid durch das Mundstück austritt. Außerdem verbessert sich die Dampfleistung mit abnehmender Zugintensität und zunehmender Zuglänge.

## Verdampfer



### Tank Befüllen - Vorbereitung:

Schrauben Sie das Metallmundstück ab. Achtung: Kindersicherung am Verdampferoberteil (erst Drücken und dann Drehen). Führen Sie den Dropper der Flasche (max. 3 mm Durchmesser) in die größere Öffnung des Verdampfers.

# Verdampfer



## Tank Befüllen:

Drücken Sie vorsichtig und langsam die eLiquid-Flasche. Befüllen Sie den Tank in drei kontrollierten Schüben bis der Tank sichtbar voll ist.

Ziehen Sie die eLiquid-Flasche wieder vorsichtig aus der Öffnung und schrauben Sie das Mundstück wieder auf den Verdampfer.



## Austausch des Verdampferkerns:

Lösen Sie mit dem Mini-Inbusschlüssel die Madenschraube an dem Verdampfer.

Halten Sie den Verdampfer vor dem Wechsel des Verdampferkerns kopfüber. Drehen Sie die Basis gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie sie aus dem Gehäuse entfernen können.



Schrauben Sie den Verdampferkern gegen den Uhrzeigersinn ab. Der Kern kann nun gegen den neuen Kern getauscht werden. Schrauben Sie alle Teile wieder zusammen.

Befestigen Sie die Madenschraube wieder am Verdampfer, damit der Verdampfer weiterhin kindersicher ist.

**Warten Sie mindestens fünf Minuten bevor Sie erneut Dampfen. Der Kern muss sich zuerst mit eLiquid vollsaugen.**

## Ergiebigkeit des Tanks

Der SubTwin NEO MAXX Verdampfer kann mit ca. 2,5 ml Liquid befüllt werden. Hiermit können Sie etwa 240 bis 270 Züge erzeugen. Dies entspricht etwa 24 bis 27 Zigaretten.



## Transportschutz



Der Akku ist mit einem Transportschutz gegen versehentliches Auslösen ausgestattet und befindet sich im Auslieferungszustand im ausgeschalteten Modus. Zum Ein- oder Ausschalten des Transportschutzes drücken Sie die Taste dreimal innerhalb von zwei Sekunden.

Der Akku schaltet sich nach fünf Minuten ohne Benutzung automatisch ab. Dies ist eine zusätzliche Kinder- und Transportsicherung der eZigarette.

Zum Einschalten drücken Sie die **POWER**-Taste dreimal innerhalb von zwei Sekunden.





## Akku

### SubTwin NEO MAXX Akku mit Power Control Anzeige

Die Ladestandsanzeige des Akkus funktioniert wie eine Ampel: Weiss = voll, Blau = halbvoll, Rot = leer. Wenn der Akku leer ist, blinkt die Status-LED im Taster mehrmals rot auf und das Gerät schaltet ab.



### Akku laden

Wenn der Akku leer ist, blinkt die Status-LED am Taster mehrmals rot auf und das Gerät schaltet ab. Verbinden Sie das mitgelieferte Micro USB-Kabel mit den Micro-USB Port an der unteren Seite des Akkus. Stecken Sie den USB Anschluss des Ladekabels in einem geeigneten USB Anschluss (z.B. PC, Notebook, Laptop oder Netzteil mit USB Anschluss). Der USB-Anschluss sollte 5V bei 1 A Leistung übertragen können. Während des Ladevorganges leuchtet die LED am Micro USB Steckers immer rot. Ist der Akku aufgeladen, dann schaltet sich die LED aus.

Es ist normal, dass sich der Akku im unteren Bereich während des Ladevorganges erwärmt.



## Fehlerbehebung

Bitte überprüfen Sie, ob der Fehler mit nachstehenden Hinweisen behoben werden kann. Andernfalls wenden Sie sich an Ihren Händler.



red kiwi

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Akku ist leer oder nicht richtig eingesetzt.  Transportsicherung aktiv. Kein Kontakt zwischen Akku und Verdampfer.	Laden Sie den Akku / setzen Sie den Akku ein. Reinigen Sie das Gewinde und den Mittelpol mit einem Tuch. Transportsicherung deaktivieren. Mittelpol am Akku mit kleinem Schraubendreher vorsichtig bewegen.
Es entsteht zu wenig Dampf	Akku ist leer / Verdampfertank ist leer / Kern ist schwach	Akku laden / Verdampfertank befüllen / Kern wechseln
Akku wird nicht geladen	Ladekabel nicht angeschlossen / Stromausfall	Ladegerät anschließen (Status LED leuchtet rot oder grün) / Stromausfall (Sicherung einschalten) beseitigen
Akkulaufzeit wird immer kürzer	Natürliche Abnutzung der Akkus	Bestellen Sie bei Ihrem Händler oder bei red kiwi einen neuen Akku



Entsprechend der europäischen Gesetzgebung ist es verboten, elektrische und elektronische Geräte über den Hausmüll zu entsorgen. Bitte entsorgen Sie daher die Geräte über die Rücknahmestelle für Elektroschrott bei Ihrer Gemeinde.



### **Gewährleistung**

Sie erhalten auf dieses Produkt eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum. Die Gewährleistung gilt ausschließlich für Herstellungs- und Materialfehler. Ausgeschlossen sind Fehler, die durch Abnutzung, unsachgemäße Behandlung oder Gewalteinwirkung entstanden sind. Die Gewährleistung für Verschleißteile beträgt 6 Monate.

- Bei dem Batterieteil (Akku) handelt es sich um ein Verschleißteil.
- Der Verdampferkern ist ein Einwegprodukt, das bei sachgerechter Benutzung ca. 10 komplette Befüllungen ermöglicht. Danach kann die Leistung nachlassen.

Innerhalb der Gewährleistungsfrist bleibt es der red kiwi GmbH überlassen, die defekten Teile zu reparieren oder gegen gleichwertige auszutauschen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatz, sind ausgeschlossen. Als Nachweis des Gewährleistungsanspruches ist ein Kaufbeleg mit Datum erforderlich.



red kiwi GmbH  
An der Reitbahn 3  
21218 Seevetal-Hittfeld  
Germany

[www.red-kiwi.de](http://www.red-kiwi.de)

[info@red-kiwi.de](mailto:info@red-kiwi.de)  
Tel.: +49 (0)4105 85987-0

